



Aan de slag met de installatie
van je Wifi Plus.

Wifi Plus

Met **Wifi Plus** heb je een groter, stabiel en sterker wifinetwerk in huis gehaald. Alleen nog even installeren. Meteen maar doen? Stap voor stap lees je hoe je dat doet.

Voordat je begint.

Je wifipunt werkt samen met je Odido modem. Heb je dat nog niet geïnstalleerd? Doe dat dan eerst. Hier lees je hoe: odido.nl/installeren
Werkt je modem? Dan is het tijd voor je Wifi Plus. Kijk welk modem je in huis hebt en volg de stappen.

Zo geregeld.

1 wifipunt installeren kost je zo'n 10-20 minuten. Snel gedaan dus. 2 of 3 wifipunten installeer je in 20-40 minuten.

Liever een video of uitgebreide handleiding?

Dat kan ook. Ga naar odido.nl/wifipunt-installeren voor een handige video en een uitgebreide versie van de handleiding.

Handig om te weten.

Dit zit er in je Wifi Plus pakket:

- Wifipunt
- Stroomadapter
- Internetkabel


Zyxel T-54, T-56 of T-75 modem.

Heb je een Zyxel modem? Sluit dan je wifipunt aan op de internetkabel. Daarna haal je de kabel er weer uit en zet je je wifipunt neer waar je wil. Je wifipunt maakt dan vanzelf verbinding met je wifinetwerk. Handig toch?


Stap 1

Verbind je Wifipunt.


- 1.1 Klik de internetkabel in 1 van de 4 LAN-poorten van je modem. Maakt niet uit welke.
- 1.2 Doe de andere kant van de kabel in de LAN1- of LAN2-poort van je wifipunt.



- 1.3 Sluit je wifipunt aan op de stroom. Blijf dicht bij je modem.



- 1.4 Zet je wifipunt aan door op de -knop aan de achterkant te drukken. Het -lampje knippert groen tijdens het opstarten. Duurt maximaal 5 minuten.



- 1.5 Je wifipunt verbindt nu met je modem.
Het -lampje van je wifipunt knippert terwijl die verbinding zoekt. Wacht tot het -lampje oranje brandt. Als het powerlampje oranje blijft branden, is de verbinding gelukt. Dit kan tot 10 minuten duren. Is het niet gelukt? Doorloop stap 1 nog eens.



Tip: had je al 1 of meer wifipunten in huis en wil je een nieuw modem aansluiten? Reset dan je wifipunt(en) en volg de stappen opnieuw. Zo verbind je ze met je nieuwe modem.


Stap 2

Kies de beste plek.

Waar je je wifipunt neerzet, maakt een wereld van verschil voor je verbinding. En natuurlijk wil je dan de beste plek. Doe daarom het volgende.

- 2.1 Haal de stekker van het wifipunt uit het stopcontact en verwijder de internetkabel. Zoek de beste plek uit voor je wifipunt. Op pagina 6 vind je handige tips.
- 2.2 Gevonden? Sluit je wifipunt nu weer aan op de stroom. Je wifipunt start op en maakt vanzelf verbinding. Wacht tot het -lampje brandt en het -lampje groen knippert (maximaal 5 min). Goed om te weten: het -lampje brandt nu groen in plaats van oranje.

- 2.3 Kijk naar het -lampje. Het -lampje geeft aan of je wifipunt op een goede plek staat of niet. Groen betekent dat het goed staat. Als het lampje rood is, staat het wifipunt te ver weg van het modem.




Samen met het modem zorgt het wifipunt voor een groter, stabielere en sterker wifinetwerk in huis. Wil je echt alles uit Wifi Plus halen? Lees dan de extra informatie op de volgende pagina's.

Nog een wifipunt verbinden?

Heb je meerdere wifipunten? Het aanzetten en verbinden van het volgende wifipunt(en) gaat op dezelfde manier als bij stap 1 en stap 2.

Tip: je kan het beste wifipunten van hetzelfde merk gebruiken.

Tip: bewaar de meegeleverde internetkabel goed. Als je problemen hebt met Wifi Plus, dan kan het helpen om de resetknop van je wifipunt in te drukken. Daarna verbind je het wifipunt opnieuw door de internetkabel in je modem te steken. Handig dus, die kabel.




Onze tips.

Natuurlijk wil je de beste verbinding met Wifi Plus. Volg onze tips en kies de juiste plek. Check of het werkt met de tabellen.

De beste plek voor je wifipunt.


Wat is de beste plek voor je wifipunt? Deze tips helpen je.

- Kies voor een plek waar je nog goede wifi hebt en waar je betere wifi wil. Kies een halfhoge, open plek. Zet je wifipunt niet in een kast, achter een wand of op de grond.



- Plaats je wifipunt ook niet achter elektronische apparaten of spullen van metaal.

Tip: betere wifiverbinding op zolder. Plaats je wifipunt niet op de zolder zelf maar een verdieping lager: tussen de zolder en het modem of een ander wifipunt in. Het beste signaal krijg je als je het wifipunt niet recht boven het modem of ander wifipunt plaatst, maar schuin er boven.



Check de lampjes.

Dan is het tijd voor de laatste stap. Wat doen de lampjes? Hieronder zie je 2 tabellen.

- Wil je weten of je draadloze wifipunt goed verbonden is? Check dan het  -lampje. Zie tabel A.
- Wil je weten of je bekabelde wifipunt goed verbonden is? Check dan het  -lampje. Zie tabel B.

Tabel A: -lampje draadloos verbonden wifipunt.

Wil je weten of je draadloze wifipunt goed verbonden is? Welke kleur heeft het  -lampje?

Kleur  -lampje	Betekenis
Groen	Je wifipunt heeft goed bereik.
Rood	Je wifipunt staat te ver weg van je modem of een ander wifipunt. Kwestie van verplaatsen.
Uit	Je wifipunt is niet verbonden of je wifipunt staat uit.

Tabel B: -lampje wifipunt verbonden met kabel.

Wil je weten of je bekabelde wifipunt goed verbonden is? Welke kleur heeft het  -lampje?

Kleur  -lampje	Betekenis
Knippert oranje	Je wifipunt is nog aan het verbinden. Even wachten nog.
Brandt oranje	Je wifipunt is goed verbonden.
Brandt niet	Je wifipunt staat uit. Check de adapter en de aan/uit-knop of wissel van stopcontact!

Dit wil je weten.

Handig voor een goed signaal.


Veel of dikke muren blokkeren het signaal van je wifipunt. Ook beton, water, magnetrons, vaste telefoons en audio- of bluetoothapparaten zitten het signaal vaak in de weg. Probeer je wifipunt daarom op een plek te zetten waar je daar geen last van hebt.



Installatie niet gelukt?

Kan gebeuren. Zet je wifipunt terug naar fabrieksinstellingen. Dat doe je met de resetknop achterop. Hou dit knopje ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat het -lampje knippert.

Tip: gebruik een paperclip. Met het uiteinde van een paperclip kan je makkelijk de resetknop indrukken. Check daarna opnieuw de instructies in deze handleiding. Of je gaat naar odido.nl/wifipunt-installeren om de video of uitgebreide handleiding te bekijken.



Bestuur je netwerk met de MPro Mesh app.

Download de MPro Mesh app in de App store of Google Play Store om alles uit Wifi Plus te halen. Met de app maak je gastnetwerken aan, wijzig je je wifinaam of wachtwoord, koppel je apparaten en nog veel meer. Je inloggegevens zijn per modem verschillend. Heb je een ZyXel modem? Dan vind je de inloggegevens op de sticker achter op je modem.

Tip: gebruik een internetkabel. Je wil natuurlijk de beste verbinding. Die krijg je als je je wifipunt met een kabel verbindt aan je modem. Zorg er wel voor dat er genoeg afstand tussen de apparaten zit. Gebruik daarvoor een eigen (langere) internetkabel. Je kan de overgebleven LAN-poort gebruiken om andere apparaten aan te sluiten, zoals je computer of mediabox. Dat is handig.

Tip: ga voor Cat6a-netwerkkabels. Wil je echt het maximale uit je wifiverbinding halen? Gebruik dan Cat6a-netwerkkabels voor het aansluiten van je modem, router en wifipunt.



Vragen? Bekijk onze video.

Wil je het wifinetwerk in huis verder uitbreiden? Vraag dan nog een wifipunt aan in Mijn Odido. Ga naar odido.nl/mijn en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Je kan maximaal 2 wifipunten in huis halen.